







## 例) DCOM-00001\_01.bmp画像データの解析方法





[設定]ボタン→波形チャート表示




## 全自動計算を試みる




波形分離設定画面が表示されます。




マウスでチャート上に正しい位置をクリック





正しい位置を確認したら[設定]ボタンを押してください。




## マウスで表をクリックして確認



## 正しい位置を確認しましたら[設定]ボタンを押してください。



## 波形分離(縦ライン青)を変更したい場合



## Bar入力値(横ライン上限青・下限赤)を変更したい場合

